

# Technisches Merkblatt

## CLEVERTEXX® Terra

Selbstklebender Rand-Dichtstreifen  
für das dünn-schichtige Spachteln von Böden  
sowie für Innenecken im Trockenbau



### Eigenschaften

Clevertexx® Terra ist ein ca. 5cm breites stabiles und nassfestes Spezialpapier auf der 20m Rolle das mit einem Haftkleber punktförmig beschichtet ist. Bei Lieferung schützt ein mittig geschlitztes dünnes Silikonpapier die Klebepunkte auf der Rückseite, das vor der Montage zu entfernen ist.

### Produktvorteile



#### TROCKENES KLEBEN

- ✓ Schnelles und exaktes Einkleben in Innen- und auf Außenecken
- ✓ Haftet sofort und fest und dauerhaft ohne aufwändiges Nacharbeiten



#### KLEBEPUNKTE

- ✓ keine „Unterläufer“ (haftet dicht an)
- ✓ Bei Bedarf rückstandsfrei wieder ablösbar



#### SPEZIALPAPIER

- ✓ Kein Abschneiden notwendig, kann unter der Fußbodenleiste verbleiben
- ✓ Spart enorm Arbeit und Abfall

HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND



### DER BLAUE TÖPPEL

- ✓ leicht zu kleben
- ✓ trocken & sauber
- ✓ gelingt immer und jedem

## **Einsatzbereiche**

Clevertexx® Terra wird eingesetzt in der Boden-Renovierung als Rand-Dichtstreifen beim dünn-schichtigen Abspachteln von Fußböden um ein Eindringen von Boden-Spachtelmasse in die Randdämm-Schicht zu verhindern und um die Wand vor Spachtelmasse-Anhaftungen zu schützen.

## **Untergründe und Vorbehandlung**

Clevertexx Terra kann auf glatten, trockenen, staubfreien und tragfähigen Untergründen die frei von Trennmitteln sind verwendet werden. Der Untergrund ist mit einem Industriesauger abzusaugen und mit einem geeigneten Grundiermittel (z.B. Estrichgrund) vorzubehandeln. Thixotrope (=gelartig eingedickte) oder ähnliche Grundierungen die eine raue Oberfläche ausbilden, können die Klebekraft vermindern.

### **Für alle üblichen Untergründe geeignet, z.B.:**

- ▶ Boden-Spachtelmassen oder Estriche aus Zement, Anhydrit oder Asphalt
- ▶ Altbeläge wie z.B. Böden aus PVC, Linoleum, Holz, OSB etc.
- ▶ Wandseitig Putze (Gips, Zement, Kalkzement sowie Gipsplatten bzw. Holz/OSB)

## **Verarbeitung**

1. Streifen nach Bedarf auf passende Länge abrollen und mittig falzen, sodass das Silikon-Schutzpapier nach außen zeigt.
2. Eine Seite des mittig geschlitzten Schutzpapiers auf der Rückseite abziehen.
3. Falz in die Ecke drücken sodass die klebende Seite zum Boden zeigt und Streifen am Boden fest andrücken. Bei Wand-/Deckenmontage Falz in die Ecke drücken und eine beliebige Seite fest andrücken.
4. Restliches Schutzpapier abziehen und fest an der gegenüberliegenden Eckseite andrücken.

*Tip: Bei Boden-Spachtelung mit unebenen Wänden empfiehlt es sich das Schutzpapier auf der Wand-Seite des Streifens zu belassen und den Streifen einfach nur möglichst bündig parallel zur Wand am Boden anzukleben.*

## **Weiterbeschichtung**

Clevertexx® Terra kann mit allen üblichen Spachtelmassen dünn-schichtig überspachtelt und mit allen üblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.

Im Bodenbereich ideal für fließfähige Spachtelmassen.

Nach Trocknung der Spachtelmasse kann der Teil des Streifens der an der Wand klebt dort verbleiben und mit einer Fußbodenleiste direkt überarbeitet werden.

Soll die Fußbodenleiste nur geklebt werden, sind die zusätzlichen Klebeflächen oberhalb des Clevertexx Terra Streifens direkt zwischen Wand und Fußbodenleiste aufzubringen.

## **Weitere technische Fach-Auskunft**

**Clevertexx®** by Schäfer Baustoffhandel | Simmringer Str. 4 | 97244 Bütthard  
**www.clevertexx.de** oder **post@clevertexx.de**